


## Controlo a partir do écran principal

<b>Seleç. outros parâmetros</b>	%HR → OK → °C → OK → °C <sub>td</sub> → %HR
<b>Seleção unid.temp.</b>	1x Select → OK → Carregar sobre Select para seleccionar as unidades. ⇔ Validar com OK
<b>Auto-extinção</b>	2x Select → OK → Carregar sobre Select para seleccionar os minutos. ⇔ Validar com OK
<b>Bip</b>	3x Select → OK → Carregar sobre Select para activar ou desactivar. ⇔ Validar com OK

## Trocar as pilhas

1. Retirar a tampa situada na parte de trás do equipamento.
2. Retirar as pilhas descarrgadas
3. Inserir as novas pilhas respeitando a polaridade desenhada no interior da caixa.
4. Colocar novamente a tampa das pilhas.



export - HD100 - HD 150 - 01/08 A - Sous réserve de modifications techniques des appareils.

**KIMO**<sup>®</sup>  
INSTRUMENTS

## Manual de utilização

Pressão • Temperatura • Humidade • Velocidade do ar • Caudal • Combustão • Acústica

## Termo-higrómetros

HD 100 - HD 150



### Tecla "Seleccionar"

Ver tabela  
"Controlo a partir do écran principal"

### Tecla "Função"

- 1x : "Hold" : fixar a medição
- 2x : "Min/Máx" : mostra o mínimo e o máximo da via 1 depois da última interrogação.
- 3x : "Min/Máx" : mostra o mínimo e o máximo da via 2 depois da última interrogação.
- 4x : Voltar à medição fixa.

### Tecla "On / off"

ON : Ligar  
OFF : Desligar  
Escape : Voltar ao écran precedente

### Tecla "Iluminação de fundo"

- 1x Nível 1
- 2x Nível 2
- 3x Desactivação da iluminação de fundo

### Tecla "OK"

1x "Validação" ou "Seleccionar outros parâmetros" ver P2.

### Léxico

*Auto-off* : auto-extinção

*Escape* : voltar

*Off* : desactivar

*On* : activar

*Unit* : unidade



[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

**EXPORT DEPARTMENT**

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29  
e-mail : [export@kimo.fr](mailto:export@kimo.fr)



Distributed by :

**Romioto**  
Instrumentos de Medição

Romioto Instrumentos  
de Medição Ltda

Rua São Leonardo, 187 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP  
Cep: 02803-000 | Fone.: (11) 3976-4003 - Fone.: (11) 3999-7737  
[www.romioto.com.br](http://www.romioto.com.br) | E-mail: [info@romioto.com.br](mailto:info@romioto.com.br)